


Art.-Nr.: **8260 / 8265**
item#

Mercedes Citan
2021-


1



2



3



Deutsch

Das auf dem Foto mit einem Rahmen hervorgehobene Blende mit einem Kunststoffkeil lockern und vorziehen oder demontieren.



English

Loosen the aperture highlighted with a frame in the photo with a plastic wedge and pull it forward or dismantle it.



Français

Desserrer à l'aide d'une cale en plastique le cache mis en évidence par un cadre sur la photo et le tirer vers l'avant ou le démonter.



Español

Afloje la abertura resaltada con un marco en la foto con una cuña de plástico y tire de ella hacia delante o desmóntela.



Dutch

Maak het diafragma dat met een kader op de foto is gemarkeerd, los met een plastic wig en trek het naar voren of demonteer het.



Polski

Poluzuj przylone zaznaczona na zdjęciu ramka za pomocą plastikowego klina i pociągnij ją do przodu lub zdemontuj.

Montiere dann wieder die Blende, dadurch wird das mit dem Pfeil angezeigte Blech festklemmt. (Alternativ drehen sie beiliegende Schraube in das mit dem Pfeil angezeigte Blech ein.)

Then refit the cover, which will clamp the plate indicated by the arrow. (Alternatively, screw the enclosed screw into the plate indicated by the arrow).

Remonte ensuite le cache, ce qui bloque la tôle indiquée par la flèche. (Alternativement, vissez la vis jointe dans la tôle indiquée par la flèche).

A continuación, vuelva a colocar el salpicadero, que sujetará la placa indicada por la flecha. (Como alternativa, atornille el tornillo adjunto en la placa indicada por la flecha).

Breng vervolgens de fascia weer aan, deze klemt de plaat die is aangegeven met de pijl. (U kunt ook de bijgevoegde schroef in de plaat draaien, zoals aangegeven door de pijl).

Następnie ponownie zamontuj powiesz, co spowoduje zacisnięcie płytki wskazanej strzałką. (Ewentualnie wkrec złączoną śrubę w płytkę wskazana strzałką).